



<u>Repère</u>	<u>Référence</u>	<u>Désignation</u>
001	045343	COUVERCLE POUR BAC
002	045344	PANIER FRITEUSE
003	045346	RESISTANCE FRITEUSE 230V
004	045342	BAC FRITEUSE
005	053219	MANETTE GAZ/ELE.PLANS FRONT.P60/90 NOIR
006	039156	RESSORT DISQUE BOUTON TABLES 68
007	053220	DISQUE BOUTON P90/60FR.NOIR
008	028917	COLLERETTE COMMULATEUR
009	059521	LENTILLE LAMPE TEMOIN ROU
010	081749	LENTILLE LAMPE TEMOIN
011	081782	LAMPE TEMOIN BLANC
012	045345	LAMPE TEMOIN ROUGE
013	082016	BRIDE PLAQUE
014	081783	THERMOSTAT INTERRUPTEUR
015	045351	ENVELOPPE ISOLANT
016	045336	SUPPORT THERMOSTAT
017	045349	THERMOSTAT DE SECURITE
018	045235	DOUBLE PLAQUETTE ELASTIQU
020	045324	SERRE-CABLES
021	045322	COUVERCLE SERRE-CABLES
023	081752	BRIDE PLAN DE CUISSON
025	045334	RECIPIENT EXTERIEUR FRITE
027	081788	PLAN DE TRAVAIL INOX FRITEUSE
028	045350	SPIRALE
029	045338	BOUCHON
030	045339	RESSORT A COMPRESSION
031	045341	SPHERE HCR 58-65
032	045347	BARRETTE BARBECUE/FRITEUS
033	045337	SUPPORT ELEMENT RECHAUFFA
099	092294	JOINT DESSUS PLAN DOMINO