





Serie700
Friggitrice Elettrica 70FR/E210

Tabella_A

POS.	CODICE	PEZZI	DESCRIZIONE	DATA	C
1	CR1020620	1	CRUSCOTTO		
2	CR0904120	1	MANOPOLA		C
3	ACQ7600	1	RUBINETTO DI SCARICO		C
4	BN2547860	1	CERNIERA INF SX SUP DX		
5	CR0587700	1	MAGNETE		
6	CR0904620	1	VASCA OLIO		
7	BN2547870	1	CERNIERA INF DX SUP SX		
8	MA6086113	4	PIEDINI		
9	ACQ6401	1	MICROINTERRUTTORE		C
10	ACQ6402	1	CONTATTORE		C
11	ACQ6011	1	COMMUTATORE		C
12	ACQ6008	1	TERMOSTATO DI SICUREZZA		C
13	ACQ6007	1	TERMOSTATO		C
14	ACQ6003	1	RESISTENZA 7000W		C
15	CR0901250	1	GRIGLIA M20		
16	ACQ6507	1	GUARNIZIONE GRANDE		C
17	ACQ6508	1	GUARNIZIONE PICCOLA		C
18	ACQ8301	1	GHIERA		
19	CR0587500	1	SPIA ARANCIONE CON GUARNIZIONE		C
20	ACQ6519	1	MORSETTIERA		
21	MA921200	1	STAFFA EGO		
22	BN826900351	1	PORTINA		
23	TCR1050	1	RETINA CROMATA		
24	CR0903610	1	SPIA VERDE CON GUARNIZIONE		C
25	TCR0179	1	CESTELLO CROMATO 120X300X120		
26	TCR3006	1	LEVA SCARICO		

C >>> Ricambio consigliato