

Nomenclature **FD 80 DR**
Spare parts **FD 80 DR**

| Rep | Code | Qty | Pièce | Spare part |
|-----|---------|-----|------------------------|-----------------------------|
| 1 | A14078 | 2 | Bouton | Knob |
| 2 | A08009 | 2 | Voyant vert | Green pilot light |
| 3 | A08008 | 2 | Voyant rouge | Red pilot light |
| 4 | A06001 | 2 | Thermostat sécurité | Safety thermostat |
| 5 | H04082 | 4 | Côté boîtier plastique | Plastic control box side |
| 6 | O7107 | 2 | Couvercle | Lid |
| 7 | A15015 | 2 | Poignée couvercle | Lid handle |
| 8 | A06009 | 2 | Thermostat | Thermostat |
| 9 | C03007 | 2 | Cordon avec prise | Cord with plug |
| 10 | F05068 | 2 | Bac | Container with waste outlet |
| 11 | D02070 | 2 | Résistance (3600 w) | Heating element |
| | D02023 | 2 | Résistance (3000 w) | Heating element |
| 12 | F04006 | 2 | Panier | Basket |
| 13 | 07122SE | 1 | Ceinture | Casing |
| 14 | B10012 | 2 | Robinet | Tap |
| 15 | A10001 | 2 | Serre cable | Cord closer |
| 16 | A13010 | 4 | Pied | Foot |
| 17 | A15016 | 2 | Poignée | Handle |
| 18 | A07018 | 2 | Microswitch | Microswitch |

