

Nomenclature **Friteuse RFG 12**
Spare parts **Fryer RFG 12**

| Rep | Code | Qty | Pièce | Spare part |
|-----|-----------|-----|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | F04037 | 1 | Support panier | Basket holder |
| 2 | F05055BAC | 1 | Bac | Container |
| 3 | 69006 | 2 | Côté G/D | Left/right side |
| 4 | E01005 | 2 | Brûleur | Burner |
| 5 | B04087 | 2 | Injecteur GN Diam 1,4 | Injector GN Diam 1,4 |
| | B04088 | 2 | Injecteur BP Diam 0,9 | Injector BP Diam 0,9 |
| 6 | B04081 | 2 | Porte injecteur | Injector holder |
| 7 | B04095 | 1 | Tube cuivre brûleur/brûleur | Copper pipe burner/burner |
| 8 | E02189 | 1 | Veilleuse | Pilot light |
| 8,1 | E02086 | 1 | Injecteur veilleuse GN | Pilot light injector GN |
| 9 | A13012 | 4 | Pied | Foot |
| 10 | 69003SE | 1 | Fond | Bottom casing |
| 11 | E02196 | 1 | Tube vidange | Draining device pipe |
| 12 | A15016 | 1 | Poignée | Handle |
| 13 | 69011 | 1 | Couvercle | Lid |
| 14 | F04036 | 1 | Panier | Basket |
| 15 | F04001 | 1 | Poignée plastique panier | Basket plastic handle |
| 16 | B04094 | 1 | Tube cuivre robinet/brûleur | Copper pipe tap/burner |
| 17 | B04096 | 1 | Tube cuivre robinet | Copper pipe tap |
| 18 | B04093 | 1 | Tube cuivre robinet/veilleuse | Copper pipe tap/pilot light |
| 19 | E02193 | 1 | Interrupteur thermocouple | Thermocouple switch |
| 20 | E02191 | 1 | Robinet gaz thermostatique | Thermostatic gas tap |
| 21 | A14076 | 1 | Bouton | Knob |
| 22 | E02011 | 1 | Thermocouple | Thermocouple |
| 23 | E02192 | 1 | Piezo complet | Piezo assembly |
| 24 | B10014 | 1 | Robinet vidange | Draining device tap |
| 25 | A06001 | 1 | Thermostat sécurité | Safety thermostat |

