



Pizzageräte



ELP

ELP

100; 2; 4; 1; 500; 501; 502

Ersatzteilliste








* Gehäuse eventuell nacharbeiten

ELP 100, 2, 4, 1, 500, 501, 502


Pos.	Artikel Nr.	Teile/Benennung
1	314018	Signalleuchte gelb 230 V
2	320030	Wippenschalter ELP mit roter Wippe
3	358011	Schalterblende ELP 1/2 130-370 Grad C (rund)
4	508039	Federscheibe DIN 137 A4 V2A
5	500091	Linsenschraube DIN 7985 M4x8 V2A
6	365018	Knebel Markierung
7	320032	Wippenschalter mit orange Wippe
8	320029	Kippschalter ELP 2
9	334008	Thermostat 370 G ELP
10	503010	Linsenblechs. DIN 7981 C 2,9x9,5 V2A
11	353081	Schalterblende ELP 2 2. Generation
12	353082	Schalterblende ELP 500
13	314021	Kontrolleuchte ELP grün
14	365019	Schalterknebel schwarz
15	365003	Knebel rot
16	334009	Thermostat für Elp 500/ 501/502 500g Kapillarrohregler
17	483080	Halter für Thermostat ELP 100


Pos.	Artikel Nr.	Teile/Benennung






ELP 1/501/502







Pos. 42

Pos 43 inkl. Pos.: 20,21,22 27,29,30,32,33,34,35,36,37

